

## ÚDRŽBA ROBOTICKÝCH SEKAČEK TRÁVY

Mähroboter Reinigungs- und Pflegespray

**POPIS**                      Prostředek pro čištění robotických sekaček na trávu bez škrábanců a šmouh. Při pravidelném používání udržuje a chrání plasty před UV zářením. Zabraňuje zkrěhnutí a vyblednutí materiálů.

**VLASTNOSTI**

- ošetřuje a chrání
- čištění bez šmouh
- dlouhodobý účinek

<b>TECHNICKÁ DATA</b>	Forma	: kapalina
	Barva / vzhled	: bez barvy, čirá
	Hodnota pH	: 7,6
	Bod vzplanutí	: > 65 °C
	Hustota při +20 °C	: 0,997 g/cm <sup>3</sup>
	Zápach, vůně	: parfémováno
	Doba použitelnosti v originálním uzavřeném obalu	: 24 měsíců

**OBLAST POUŽITÍ**                      Vhodné pro všechny robotické sekačky trávy. Hodí se také na robotické vysavače.

**ZPŮSOB POUŽITÍ**                      Před použitím je vhodné otestovat kompatibilitu prostředku na nenápadném místě přístroje. Čištěná místa nastříkat, hned otřít a dosucha vyčistit čistou utěrkou z mikrovláken. Nastříkaný prostředek nenechat zaschnout! Případně čisticí postup opakovat. Nepoužívat na rozpálené povrchy nebo na přímém slunci. Při skladování chránit před mrazem.

**DOSTUPNÁ BALENÍ**    300 ml    plastová lahvička s rozprašovačem    Obj. č. 21343 D

